

Maîtriser son chantier de carrelage : les règles d'or pour un résultat durable

Préparation rigoureuse du support

- Vérifier la planéité : le dénivelé ne doit pas dépasser 5 mm sous une règle de 2 mètres pour une pose collée.
- Contrôler l'humidité : le taux d'humidité de la chape ciment doit être inférieur à 3 % avant la pose.
- Respecter le temps de séchage : prévoir environ 1 semaine par cm d'épaisseur pour les chapes ciment jusqu'à 4 cm.
- Appliquer un primaire d'accrochage adapté au support (poreux ou non) avant toute opération de ragréage.

Techniques de pose indispensables

- Appliquer le double encollage pour tous les carreaux dont la surface est supérieure à 3600 cm² (ex: 60x60 cm).
- Prévoir un jeu de dilatation périphérique de 5 à 10 mm entre les carreaux et les parois verticales à l'aide de croisillons.

Finitions et entretien post-chantier

- Nettoyer les traces de colle dans les joints dans les 30 minutes suivant la pose pour faciliter le travail.
- Attendre 24 à 48 heures après la pose des carreaux avant de procéder au jointoiment.
- Poser un joint d'étanchéité souple (silicone) au pied des cloisons et dans les angles rentrants pour absorber les mouvements.
- Réaliser le nettoyage de fin de chantier avec un produit spécifique pour éliminer les voiles de ciment, 7 à 10 jours après le jointoiment.